

# PÅLNINGSINSTRUKTION

## HUS- SHELTERS

### PÅLNING

Underlaget på installationsplatsen är avgörande för val av pålning av hus och Shelters. Pålningen skall alltid föregå på hållbart underlag. Där är 3 möjligheter

1.
  - Hus/Shelter sättes upp på minimum 4 betongrör  $\varnothing$  300 mm
  - Rören fylls med betong.
  - Antal rör beror på husets storlek
2.
  - Hus/Shelter sättes upp på 2 U-profiler av betong
  - U-profilerna gjutes på installationsplatsen och skall pålas ner i frostfritt djup
3.
  - Mullen grävs bort till hållbar jord
  - Där blir byggt upp en sandbank som komprimeras till den blir hållbar.
  - Sandbanken anpassas till arealet av betongplattan + 30 cm och med en vinkel på 45 grader i förhållande till betongplattan.

