

FUNDERINGSVEJLEDNING

STATIONER-SHELTERS

FUNDERING

Undergrundens beskaffenhed på installationsstedet er afgørende for valg af fundering af stationer og Shelters. Der skal altid funderes fra bæredygtig underlag. Der er 3 muligheder:

1. Stationen/Shelter opsættes på minimum 4 betonrør \varnothing 300 mm
 - Rørene fyldes med beton.
 - Antal rør afhænger af husets størrelse
2. Stationen/Shelter opsættes på 2 vanger af beton
 - Vangerne støbes på installationsstedet og skal funderes ned i frostfri dybde.
3. Muldet bortgraves til bæredygtig jord
 - Der opbygges en sandpude som komprimeres indtil den er bæredygtig
 - Sandpuden tilpasses arealet af betonpladen + 30 cm og med en vinkel på 45 grader i forhold til betonpladen

